

КЛАВИАТУРЫ ВТС

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Данное краткое руководство пользователя является общим для нескольких проводных моделей клавиатур ВТС. Выберите в руководстве разделы, подходящие для вашей модели клавиатуры.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. IBM-совместимый ПК.
2. Операционная система *Microsoft Windows 95/98/ME/NT/2000/XP* или более поздние версии.
3. *CD-ROM* или *DVD*-дисковод (для установки драйвера и ПО, если вы хотите воспользоваться расширенными возможностями клавиатуры).
4. *Microsoft Office 97* или более поздние версии (для работы с офисными приложениями и дополнительными клавишами).
5. *Microsoft Internet Explorer 5.0* или более поздние версии (для работы с Интернет клавишами).
6. Совместимость компьютера с *ACPI* или *APM II*, материнская плата *ATX* и блок питания *ATX* (для управления клавишами включения питания).
7. Порт *PS/2* для клавиатур с портом *PS/2*
8. Порт *USB* для клавиатур с *USB*-портом.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

1. Выключите компьютер (не обязательно для клавиатур с *USB*-портом).
2. Вставьте разъем кабеля клавиатуры в порт Вашего компьютера.
3. Загрузите компьютер. Компьютер автоматически обнаружит клавиатуру

УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО)

(для клавиатур, в комплект поставки которых входит *CD*-диск/дискета с драйвером)

- 1) Перед установкой ПО клавиатуры удалите ранее установленные драйверы всех других клавиатур.
- 2) Вставьте компакт-диск в *CD-ROM*-дисковод, и система автоматически запустит программу установки.
- 3) Следуйте появляющимся на экране инструкциям до полного завершения установки ПО.
- 4) После инсталляции драйвера необходимо перезагрузить компьютер, иначе ПО клавиатуры не будет функционировать.

- 1 -

ОПИСАНИЕ КЛАВИШ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Клавиатуры ВТС могут иметь функциональные клавиши с двойным назначением (в этом случае на клавиши нанесена дополнительная маркировка). Переключение в режим стандартных функциональных клавиш или же в режим функциональных клавиш с дополнительными возможностями осуществляется клавишей *Office Wizard*, символ . В некоторых моделях такая клавиша называется *MF* или *Fn*, символ .

Внимание! По умолчанию клавиша *Office Wizard/MF/Fn* включена.

-  – *Office Wizard* – Переключает функциональные клавиши из стандартного режима работы (светодиод не горит) в режим дополнительных возможностей (светодиод горит).
-  – *MF / Fn*
-  – *Help* (Справка) – Открывает справочный файл в активном приложении, которое поддерживает эту опцию.
-  – *New* (Создать) – Создает новый документ в активном приложении, которое поддерживает эту опцию.
-  – *Open* (Открыть) – Открывает документ в активном приложении, которое поддерживает эту опцию.
-  – *Save* (Сохранить) – Сохраняет документ в активном приложении, которое поддерживает эту опцию.
-  – *Replace* (Заменить) Поиск, замена и форматирование заданного текста.
-  – *Spell* (Орфография) – Запускает программу проверки орфографии в активном приложении, которое поддерживает эту опцию.
-  – *Undo* (Отмена) – Отменяет последнее действие.
-  – *Redo* (Повторить) – Повторно выполняет действие, отмененное командой *Undo* (Отменить).
-  – *Reply* (Ответить) – Создает ответ на полученное сообщение электронной почты (рекомендуется для программ *MS Outlook* или *Outlook Express*).
-  – *Reply All* (Ответить всем) – Формирует ответы на полученные сообщения электронной почты (рекомендуется для программ *MS Outlook* или *Outlook Express*).

- 2 -

-  – *Forward* (Переслать) – Переадресовывает полученное сообщение электронной почты, находящееся в открытом окне (рекомендуется для программ *MS Outlook* или *Outlook Express*).
-  – *Send* (Отправить) – Отправляет сообщение электронной почты (рекомендуется для программ *MS Outlook* или *Outlook Express*).
-  – *Print* (Печать) – Отправляет на печать документ, который в настоящее время открыт и находится в активном состоянии.
- B** – *Bold* (Полужирный шрифт) – Делает шрифт выделенного в активном приложении текста полужирным или наоборот.
-  – *Bullets* (Маркеры) – Добавляет/убирает маркеры в выделенном абзаце.
-  – Символ евро валюты – Позволяет вводить символ евро валюты одним нажатием клавиши.

Описание клавиш для работы в сети Интернет

-  – *Back* (Назад) – Возврат к предыдущему объекту в приложениях, поддерживающих команду *Back*, например в *web*-браузерах.
-  – *Forward* (Вперед) – Переход к следующему объекту, при условии, что в текущем сеансе объект уже был отображен на экране.
-  – *Stop* (Остановить) – Остановка загрузки или обновление *web*-страницы или активного окна.
-  – *WWW* (Интернет) – Загрузка используемого по умолчанию *web*-браузера или переход на начальную *web*-страницу.
-  – *Search* (Поиск) – Открытие в *Internet Explorer* окно поиска.
-  – *My favorite* (Избранное) – Открытие в *Internet Explorer* папки «Избранное»
-  – *E-mail* (Электр. почта) – Загрузка используемой по умолчанию программы электронной почты.
-  – *Shortcut* (Быстрый вызов) – Быстрый доступ к наиболее часто используемым документам или программам.

- 3 -

Описание клавиш офисных приложений

-  – *Word* Открывает *Microsoft Word*.
-  – *Excel* Открывает *Microsoft Excel*.
-  – *Power Point* Открывает *Microsoft Power Point*.
-  – *Calendar* Открывает Календарь приложения *Microsoft Outlook*.

Описание клавиш для работы со средствами мультимедиа

-  – *Play/Pause* (Воспроизведение/Пауза) – Произвести или приостановить воспроизведение музыки или фильма.
-  – *Stop* (Остановить) – Остановить воспроизведение музыки или фильма.
-  – *Pre-track* (Предыдущий трек) – Переключает воспроизведение на предыдущий трек.
-  – *Next track* (Следующий трек) – Переключает воспроизведение на следующий трек.
-  – *Volume up* (Увеличить громкость) – Увеличивает громкость звука
-  – *Volume down* (Уменьшить громкость) – Уменьшает громкость звука
-  – *Mute* (Отключить звук) – Отключение звука. Нажмите эту клавишу еще раз, если снова хотите включить звук.
-  – *Eject* (Извлечь) – Извлекает компакт-диск из устройства для чтения компакт-дисков.

Описание клавиш для работы с буфером обмена

-  – *Cut* (Вырезать) – Вырезает выделенный объект.
-  – *Copy* (Копировать) – Копирует выделенный объект.
-  – *Paste* (Вставить) – Вставляет объект, который был предварительно вырезан или скопирован, на место текущего положения курсора.

- 4 -

ABC – *Mark* (Выделить) – Выделяет объекты с помощью кнопки управления курсором и кнопки *Mark*.

App. – *Application switch* (Переход в другое приложение) – Нажмите и удерживайте эту клавишу. При этом на экране отобразятся иконки всех открытых ранее приложений. Целевое приложение можно выделить и сделать активным, если отпустить клавишу в тот момент, когда нужное приложение отмечено рамкой.

Close – *Close* (Закрывать) – Нажатие этой клавиши закрывает активное приложение *Windows*.

 – *Scroll Wheel* (Колесо прокрутки) – Позволяет перемещаться в пределах одного документа, как если бы вы использовали стрелки прокрутки или колесо мыши.

 – *Mini-joystick* (Мини-джойстик) – Позволяет перемещаться в пределах одного документа, как если бы вы использовали стрелки прокрутки или колесо мыши.

Описание клавиш для работы с приложениями и клавиш управления режимом электропитания

-  – *Power* (Питание) – Отключение компьютера.
-  – *Sleep* («Спящий» режим) – Перевод компьютера в режим энергосбережения. Повторное нажатие кнопки *Sleep* или нажатие любой другой кнопки выводит компьютер из «спящего» режима.
-  – *Wake up* (Выход из «спящего» режима) – Выводит компьютер из «спящего» режима.
-  – *Log Off* (Выход из системы) – Открывает диалоговое окно «Завершение работы».
-  – *My computer* (Мой компьютер) – Открывает окно «Мой компьютер», где отображается содержимое дискового, жесткого диска, *CD-ROM*'а, сетевых дисководов и т. д.
-  – *Calculator* (Калькулятор) – Запускает калькулятор (*Windows Calculator*).

- 5 -

Если у вас возникли какие-либо вопросы по использованию клавиатуры ВТС, пожалуйста, обращайтесь к продавцу или в сервис-центр ВТС.

Мы надеемся, что клавиатура ВТС сделает вашу работу на компьютере еще более приятной и удобной.

С наилучшими пожеланиями,
ВТС Corp.

- 6 -